Engates esféricos PROFI

Funções seguras e acessórios práticos

Acoplamento seguro

Posição aberta evidente
O punho aponta obliquamente para cima e indica ao operador:
Ainda não travei!

Indicação de desgaste
Informa sobre o estado do engate do seu reboque assim como o estado da esfera de engate.

Posição fechada evidente
O acoplamento do reboque levantou o indicador de segurança. Só agora o punho
fica na horizontal e indica ao operador:
Travei!

Indicação de segurança
Se em estado acoplado o cilindro verde ficar visível, você sabe que o engate foi colocado corretamente na esfera do seu veículo trator.

Mais segurança – mais proteção

Opção Safety-Ball para o modo estacionário

1. No estado desacoplado simplesmente introduzir o Safety-Ball no engate. A alavanca de acoplamento fica automaticamente na posição " Fechada".
2. Agora o engate pode ser protegido com a chave contra acesso indevido (para detalhes ver manual de instruções).

Opção Dispositivo antifurto no modo de direção e no modo estacionário

Introduzir a chave no tambor da fechadura e proteger (para detalhes ver manual de instruções).

Opção Soft-Dock

(Proteção de engate) Protege a traseira do seu veículo contra danos.

Engates esféricos PROFI

para reboques com freio até 3.000 kg

Engate esférico PROFI V Tipo AK 301	
Nº de pedido	1 221 746
Peso total permitido	3.000 kg
Carga de apoio	325 kg
Orifícios	horizontal + cruz
Material	Fundido
Marca de homologação CE	e1 00-1594
Torque de aperto	86 Nm
	2,85 kg
	- 200 unid.

Engates esféricos PROFI e acessórios

para reboques com freio até 3.500 kg

Engate esférico PROFI V Tipo AK 351	
Nº de pedido	1 222 636
Peso total permitido	3.500 kg
Carga de apoio	350 kg
Orifícios	horizontal
Material	Fundido
Marca de homologação CE	e1 00-1595
Torque de aperto	210 Nm
	3,0 kg
	- 200 unid.

Embalagem
Soft-Dock

Soft-Dock adequado para engate esférico PROFI V tipo AK 301/AK 351	
Nº de pedido por unidade	691 937
Nº de pedido por 20 unidades VE	1 223 714
20 unidades VE	1,4 kg
	20 unidades
	-